# SECCIÓN TEC. DEL DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA CARRERA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES



# 1922 ECUADOR

NRC: 6528

# **ASIGNATURA:**

Elementos y Mantenimiento Del Pc

# **PROYECTO**

## **TEMA:**

Mantenimiento preventivo de una PC

## **INTEGRANTES:**

Moreno Chariguaman Marcelo Adrian Maiguashca Aimacaña Esteban David

# **DOCENTE:**

Ing. José Caiza

# **FECHA:**

8 de jun. de 22

## **INFORME 1.1**

#### 1. TEMA

Mantenimiento preventivo de una PC

#### 2. OBJETIVOS

## 2.1 Objetivo General

 Aplicar el conocimiento adquirido durante el primer parcial en la asignatura de Elementos y mantenimiento del PC para realizar una practica en nuestras computadoras personales.

## 2.2 Objetivos Específicos

- Realizar un mantenimiento para evitar alguna falla antes de que ocurra en nuestro ordenador.
- Corregir los problemas menores antes de que estos provoquen fallas.

#### 3. MARCO TEORICO

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo tiene como objetivo mantener el equipo o los accesorios mediante la realización de inspecciones y limpieza para garantizar que funcionen de manera adecuada y confiable. El mantenimiento preventivo de equipos se realiza en una serie de operaciones, a diferencia del mantenimiento correctivo que repara o restaura equipos averiados o averiados. El principal objetivo del mantenimiento es evitar o reducir las consecuencias de las fallas de los equipos y gestionar y prevenir los problemas antes de que ocurran. Las tareas de mantenimiento preventivo pueden incluir procedimientos como el reemplazo de piezas desgastadas, el cambio de aceite y lubricantes, y más. El mantenimiento preventivo debe prevenir la falla del equipo antes de que ocurra.

3

Algunas formas comunes de determinar qué medidas de mantenimiento preventivo se deben

realizar son las recomendaciones del fabricante, la ley aplicable, las recomendaciones de los

expertos y las acciones que se deben tomar en propiedades similares por su cuenta.

El mantenimiento preventivo es lo que nos permite reducir el riesgo de daño o pérdida del

equipo. Este plan de mantenimiento incluye la revisión periódica de los servidores para evitar

problemas que puedan ser causados por el desgaste, el uso o el paso del tiempo. Este tipo de

mantenimiento demuestra que, en la mayoría de los casos, la operación o producción de la

empresa se detiene para un análisis profundo del negocio de computadoras, equipos y

maquinaria. Por esta razón, es importante contar con un plan de mantenimiento preventivo

oportuno. A diferencia de otras formas de atención, el mantenimiento preventivo reduce los

costos de reparación. Predice el fracaso para solucionar los problemas que podría causar.

4. INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS UTILIZADOS

Laptop

Internet

Destornilladores plano y estrella

Brocha

Pasta térmica

Borrador de queso

Manilla antiestática

5. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

**5.1.** Conocer las características de la computadora que se le va a realizar el


mantenimiento.

**CARACTERISTICAS** 

✓ Sistema Operativo: Windows 7

✓ Procesador: Pentium® Dual-Core CPU E5400 2,70 GHz 4.69 Ghz

- ✓ Memoria RAM: 4 Gb
- ✓ Tipo de sistema: Sistema operativo de 64 bits
- **5.2.** Tener un espacio amplio y los materiales necesarios para realizar la practica.



**5.3.** En el case buscamos los tornillos que nos permita observar la placa madre de manera que se pueda ver los componentes de la mainboard y no el circuito impreso.



- **5.4.** Dentro del case, observar el tipo de placa madre que posee el computador.
- **5.5.** Desconectar los cables que van desde la motherboard hasta los diferentes dispositivos ya sea de almacenamiento, de fuentes.









5.6. Una vez que se accedió a la tarjeta madre daremos mantenimiento a las tarjetas RAM, estas son las que guardan los registros de la computadora, para esto ocupar el borrador y limpiamos los pines de conexión de arriba hacia abajo y las colocamos en su mismo sitio.





**5.7.** Para cambiar la pasta térmica, identificar el disipador de calor y sacarlo para tener un acceso al microprocesador.



**5.8.** En el microprocesador sacarlo de su zocalo para poder limpiar el restante de pasta térmica que antes estuvo puesta.





**5.9.** Colocar el microprocesador en el zócalo, asegurar y esparcir la pasta térmica sobre todo los que abarca el microprocesador sin exceder del producto para evitar incovenientes.



**5.10.** El disipador instalar de forma correcta para que cumpla su función y asegurar bien con sus tornillos.



**5.11.** Los conectores de las unidades ópticas, almacenamiento, de poder conectar de manera correcta.



**5.12.** Cerrar el case con los tornillos y conectar el cable VGA, de poder para poder comprobar su funcionamiento.



**5.13.** Encender el ordenador y observar como inicia su proceso de encendido.



# 6. CONCLUSIONES

- Todos los componentes del equipo quedaron limpios y su funcionamiento quedo correctamente.
- Cada vez que realizamos un mantenimiento aprendemos cosas nuevas, ya que cada ordenador posee diferentes componentes y se puede apreciar de mejor manera su funcionamiento.

## 7. RECOMENDACIONES

 Tener cuidado al tratar de manipular la Memoria RAM ya que la podríamos dañar y no tocar los pines es lo recomendable.

- Utilizar la manilla antiestática todo el momento para no dañar algún componente de la placa madre.
- Planificar el mantenimiento ya que, este no debe ser de manera esporádica, mas bien debe ser planificada, y realizar un seguimiento del ordenador.

## 8. BILIOGRAFIA

colaboradores de Wikipedia. (2022, March 14). *Mantenimiento preventivo*. Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento\_preventivo

E. (2022, March 8). Mantenimiento preventivo, qué es y cómo debe hacerse. Einatec.

https://einatec.com/mantenimiento-preventivo/

## 9. FIRMA

MORENO MARCELO

0503636953

Maiguashca Aimacaña Esteban David

CL: 050352516-2